







INSTRUKCJA MONTAŻU PÓŁEK ŁAZIENKOWYCH NIX



Przed przystąpieniem do montażu proszę zapoznać się z instrukcją



	Kołek rozporowy 6x50 	Wkręt 4,5x70 	Nakładka maskująca 
	x2	x2	x2
	x2	x2	x2
	x3	x3	x3
	x4	x4	x4

Niezbędne narzędzia

- ołówek
- poziomica
- wiertarka/ wiertarko - wkrętarka z wiertłem do betonu $\phi 6$
- młotek
- klucz nasadowy z grzechotką i końcówką krzyżakową

